

۵ تاسست فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۷۰ می و معتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۷۷ می دود.

﴿ النشرة الحادية عشرة للسنة الخامسة ﴾

72

محاضرة


حياض العمرة بالمواني (الحضرة محمود افندي علي)

« القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه » قب ١٩٧٨ مارس سنة ١٩٧٥

الجمعية ليست مسؤلة عما جاء بهذه الصيحائف من البيان والأثراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكال نقد برسل للجمعية يجب أن يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شبغي) و يرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ ، عصر

ESEN-CPS-BK-0000000427-ESE



حياض العمرة بالمواني


لكل مينا، حوض أو اكثر بخصص الممرة السفن التي تدخل الميناء وتختلف احجام هذه الحياض بالصرورة حسب احجام الك السفن وقد لا يقطن الى اهمية هذه الحياض ولكنها من اهم لوازم الميناء ولريحا لااخطى، اذا ماقلت ان لها تأثير يذكر على نمو حركة المرفأ ورفع مستواه لانها تكون دائما محط انظار اسحاب السفن في رحلاتها حتى ولو لم يكن للسفن شأن في الميناء وكثيرا ما تعرج السفن على مرفأ في طريقها اما اضطرارياً لحصول عطب أنناء سيرها تنصيلا له عن غيرة لحسن استعداده ولذا تكون هذه الحياض بصفة طعمه احيانا لجلب السفن الى المواني وزيادة حركة تجارتها ومن نم تجارة المناحكة العابعة لها

ولوكان المرفأ خلوا من الحياص المطلوبة ينفر منه كثيرا اسحاب السفن ويكون ذلك داعيا في بعض الاحيان اما الى رفضهم قبول بضائع مصدرة له وخصوصاً اذا كان بعيدا عن غيره من المرافىءالتي يمكن الوصول اليها بسرعة وقت الضرورة أو الى وضعهم ضريبة اضافية على البضائم وذلك مما يضعف كثيرا حركة التجارة

﴿ تَارِيخِ الْحَيَاضِ ﴾

كان قدماء المصربين والفينيقين يسحبون سفنهم على السواحل لاجراء ما تتطلبه السفن من العمرة كما يحصل الان على شواطىء النيل وقد تبعتهم في هذه العملية دول الغرب وكثيرا مايرى الانسان حتى في وقتنا هذا سفنا صغيرة يرسى بها ربانوها وقت ارتفاع المد فى بقاع من الميناء تكشف بنزول الماء ليتمكنوا من اجراء تصليحات بسيطة فى قطرة الجزر

فلما تقدم الانسان في مداركه أوجد مزلفانات مخصوصة تسحب عليها السفن كما انه أوجد تركيبات خشبية تقام على اساس من البناء عبوار رصيف من ارصفة الميناء فتعلو السفن هذه التركيبات وقت ارتفاع منسوب المدحق اذا ما انخفض المنسوب يقوم العمال باجراء الترميات المطلوبة السفن



ولو أن هاتين الطريقتين مستعملتان للان الا أنهما لا تفيان عالفرض المطلوب لعدم امكان استعماله االاللسفن الصغيرة جد فالاولى تتطلب طولا عظما خصوصا في المناطق التي لا بوجد ما مد وجزر يتيسر معه خروج السفينة من المياه ولو لمدة قصيرة كما انه نخشي من حصول اجهاد لهيكل السفينة وقت سحبها اذا ماكانت طويلة اما الطريقة الثانية فعدم صلاحيها يجصر في انها لانستعمل الا موجود المد والجزر وأذا ما وجد ذلك يصعب وجود التوازن للسفن عند انخفاض الماء كما ان التركيبات لابدوان تكون متينة جدا لتحمل السفن التي تملوها وكذلك ذات منسوب منخفض بسمح للسفينة الملمارور عليها وقت ارتفاع منسوب الماء وهذا ليس متيسرا الا للعمق الذي يسمح مه الفرق بين منسوبي المد والجزر والا لما امكن انكشاف قاع السنينة وهو الطاوب في أغلب الحالات أضف الى دلك انه بفرض وجود كل هذه التسميلات فالقطرة التي مكر ٠ اجراء التصليحات فبها صغيرة جدا بحيث بجب انتطاع العمل كاما ارتفع الماء وفي ذلك من الضرر وزيادة التكانيف ما فيم 💮

لهذه الاسباب كان وصول الانسان الى الحياض اليابسة ذى فائدة عظمى ولو ان النوعين السابةين مستعملان الا ان استعمالهما قاصر على السفن التي لا زيد حولها على اقصى تقدير عن . . . ه طن فطولها عن ١٠٠٠ متر تقريباً وفي الاحوال التي يكون الترميم فيها سيط

ابواع الحياض

لا كان القصد المجاد محل يابس لاجراء العمرة للسفن فيه فقد عكن الوصول الى ذلك بطريقتين محتلفتين احداهما ينزح المياه من حوض توجد السفينة فيه والاخرى برفع السفينة كلية عن مستوى الماء والطريقة الاولى هي ما تحصل في الحياض اليابسة حيث ندخلها السفن و بعد قفل بوابانها و تصليب السفن جيدا من الحوانب بعروق خشبية يصير نزح المياه تدريجها الى ان تركز الشفينة على قواعد مخصوصة سيصير الكلام عنها فيا هد ثم تكل عملية النزح الى ان ننم وتبقى السفينة هكذا في اليابس الى ان ينم ترميمها فنطاق المياه ثانية في الحوض وتحرج السفينة

اما الطريقة الذانية فعكسية للطريقة الاولى فبدل ان تنزح المياه من تحت السفينة يصير رفع السفينة كلية عن الياه بواسطة حياض عوامة ويكون الحوض العوام من حائطين جانبين اما من حديد أو من خشب أو من خليط من اثنين منهما أو من خراسانة مسلحة وهذار الحائطان مشتان على قاعده مكونة من كمرات طولية وعرضيه مركب فها فناطيس

ونظرية العمل في هذه الحياض ان عملاً الفناطيس بفتح أبوابها فيغطس الحوض الى المنسوب المطلوب الذي يسمح بمرور السفينة داخله وبعد ادخال السفينة وتصليبها كما سبق ان ذكرنا سابقا يصير نزح المياه ندريجيا من الفناطيس بعدد قفل أبواب الايراد وبذا يرتفع الحوض كلية بالسفينة مرتكزة على قواعدكما أهو الحال في الحياض الماجنة التي المنسوب المقرر العمل فيه

هذان هما النوعان المقصود ان محياض العمرة وهما فى الحقيقة نتيجة محسينات للطرق السالف وضفها ولدا اقتصرنا عليهما فىالتقسيم


الحياض اليابسة

﴿ وصفها وتطوراتها ﴾

الحوض اليا بس هو عبارة عن مساحة محصورة من جميع الجهات الا جهة واحدة محيطان سائدة قد تكون من بناء بالديش أو بالطوب أو من خراما نة عادية أو مساحة أو من خسب كما هو الحاصل في بعض الاحوال في المربكا الكثرة الحشب شكل ٧


تبعت قطاعات هذه الحياض سواء في شكلها أو انساعها اشكال واخجام السفن في الازران المختلفة نقد كانت في بدايتها متسعة من اعلى ضيقة عند فروشاتها وحيظانها الحانبية ذى قصات مشعددة ويقرب انحدار نلك الحيطان من أن يكون في الفالب واحد لواحد وذلك لان قطاع السفن المفدوركان مثلث الشكل تقريباً

لم يكن ذلك السبب الوحيد في جعل الحياض بهذا الشكل فق الفترة السابقة لم تكن الانوار الصقاعية ولا البوبات بالحالة التي هي عامها الان فكان قطاع الحوض يساعد آذن على اعطاء النور للممال المشتغلين في عمرة قاع الدفن كما يساعد على اعطاء الهواء الكافي



يجفيف البوية

إما الآن فانواع البرية تحسنت جدا فلا تنطلب تلك الدواعي تجفيفها كما ان الانوار الكهربائية صارت بحيث يستمنى بها عنالضوء الطبيعى فى كثير من الاحرال وفي الوقت نفسه تبنى السفن الان



بشكل صندوق أى بجوانب رأسية ولذا نغير شكل الحياض كلية متنبعا تلك المسببات فصارت الحيطان الحانبية رأسية بوجود قصتين أو ثلاثة في معظم الاحوال وما هذه القصات الالترنكر عليما القوائم التي تسند السفن ولرور الشغالة عليها وقت اللزوم لم تكن هذه كل التغييرات التي طرأت بل تغير شكل الفروشات أيضا ولو انه تغيير بسيط الا انه جودوى بالنسبة للعمال من حيث الراحة والصبحة

كانت الفروشات متحطة فى الوسط فتجمع مياه الرشح التى لابد من وجودها سواء من البوابات أو من الفرش نفسه فى قناة محور الفرش بطول الحوض لتوصيلها لبئر الطلدبات المختصة بنزح الحوض لهذا السبب كانت مياه الرشح الجانبية تمر دائما تحت اقدام العمال وفى هذا من الضرر الصحى عليهم ما فيه . اما الان فتوضع قنايات الصرف فى الجانبين مع ارتفاع منسوب الفرش قليلا فى الوسط ولذا تحد الفرش دائما ياسا

طرق قفل الحياض


كما حصل تغيير فيما سبق ذكره حصلت بعض تطورات الطريقة ينمل الحياض اقول بعض تطورات لانها لم تكن عمومية ولكى اعتقد مضرورة زوال الطريقة القديمه وهي طريقمة البوابات والاستعاضة عنهاكلية بالفيسونات

لم تكن النيسونات حديثة نماما فهى مستعملة فى أووربا من زمن دون أنجائزا التي كثر فها استعمال البوابات والمكن فطن الانجليز أخيرا اللى فائدة القيسونات ولذا نجد تقريبا جميع حياضهم المستجدة ذى قيسونات اما عوامة أو منزلقة والنظرية فى ذلك وفر المساحة التي تستلزمها البوابات مع سهولة نرميم القيسونات ونقلها الشيء الذى المحمعب جداً في حالة البوابات



هذا وانني افضل كثيرا الفيسونات العوامة على مثيلاتها المنزلقة . لان الناسة استلزم خندقا جانبا تكاليفه ليست بالشيء القليل ومجتاج الى مساحة اضافية لا يمكن الانتفاع بها كما أنها تحتاج الى تطهير ومصاريف صيانة كلها اضافية وليست موجودة في حالة القيسونات العوامة . اضف الى ذلك انها في ترميمها تسبب متاعب وان قلت غن متاعب البوابات الا انها تقرب منها

اما الفيسونات العوامة فما دامت ليست مستعملة فى قفل الحياض : فتستخرج وتوضع فى أى محل فى الميناء كما الله يمكن عمل المحلب ما يلزمها من الترميم وهى عائمة ومصاريف تشغيلها وصيانتها اقل بكثير من غيرها . وهناك فائدة أخرى لهذه الفيسونات ليست موجودة فى



البوابات ولافى القسونات المنزلفة الاوهى امكان استعمال القبسونات العوامة على واجهتها لان شكلها وتصميمها يخول لها ذلك . امم يمكن استعمال النيسونات المنزلنة بهذه الصنة ولكن لابد لذلك من عملة تستغرق وقنا ومصاريف اضافيه

ارجو أن لا ينهم من كلاى هذا اننى افضل الهدونات على البوايات في كل الاحوال فالبوايات خير ما يصلح للاستعمال في الاهوسة بل وبحب عدم استعمال الهيسونات مطلقا في هذه الحالة اللهم الا اذا كانت من النوع المنزلق تدخل في خنادق جانبية . أما القيسونات العوامة فلا تصلح مطلقا حتى ولو خندقت في الجوانب لانها بارتفاعها عن منسوب الارصةة -- وهي عائمة طبعا -- تعوق حركة العدل

رأيت فى لفربول حوض لاحدى الشركات وطريقة قفله غرببة فى بابها اذ لم تستممل أى الطرق السالف ذكرها بل للحوض بوابة واحدة ولـكنها تختلف عن غيرها فى انها مثبتة من اسفلها افقيا فى جانبى الحوض ولها فى الامام حقرة بحجمها ترقد فيها عند ما براد ادخال أو اخراج سفينة الى أومن الحوض بحيث انها فى هذه الحالة تكون وجهتها الحافية بمنسوب الفرش ومتى أربد نرح الحوض ترفع البواية الى محلها

هذه فكرة جميلة فى حد ذانها خصوصا اذا ما كانت البوابة عوامة. أى بها افسام للهواء وأخرى للماء وبذلك يسهل كثيرا تذهيلها ولكن يصعب جدا عملها فى الحياض الكبرى كيا ان مناعبها تشبه تقريبا

تصميم الحياض

قلت ان حجم الحوض تحدده احجام السنن ودلك من جهة الا بعاد فبينا نجد في لفريول والهافر وغيرهما من الواني الشالية حياضا طولها اكثر من ٣٠٠ متر نجد في مرسيليا وغيرها من المواني الجنوسية ان اطوال الحياض لا تزيد عن ٢٠٠ متر وذلك انباعاً لا بعاد السنن التي تستعمل عادة كل من النوعين من المواني

ولكن تجب ان اصارحكم ان هناك ضجة كبرى فى جميع اتحاء العالمضد عمو احجام السفن التى نتطلب اعمالا فى الموانى لا يمكن ان يرجى منها الا التبذير العظيم كما ان اصحاب السفن بدؤا يشعرون باند الزيادة فى احجام السفن حد تقل عنده الفوائد التى تعود عليهم وفعلا انقصت شركة النورديتشر الالمائية واحدى الشركات الامجليزية احجام سفنها وقد اقترح احدكبار مهندسى الولايات المتحدة على الحسكومة ان لا تشجع الشركات التى تبنى سفنها اكبر من ٥٠٠ قدم فى الطول و و ١٠٠ قدم فى المرض و و و ٩٠ قدم لماطسما

مسألة طول الحوض بسيطة فعلالانه فى أى وقت من الاوقات يمكن تطويل أى حوض لوكان قصيرا اما عرض الحوض فيمرف من نسبة عروضات السفن لاطوالها وهذه يمكن تقديرها بالعشر فى حالة السفن الخفيفة المعدة للركاب وبالمثن فى حالة السفن التجاربة

على كل حال لم تكن الاطوال والعروضات بالعقبة الكؤود بوما ما لاننا نجد دائما وبدون استثناء ان هذه اكبر من اللازم ولكن عمق الحوض فوق عتب الفرش هو الحسكم الوحيد في صلاحية الحوض من عدمه وبما ان كل زيادة بسيطة ولو عشرة سنتى في العمق تتكلف اللآفا من الجنيهات لاتتناسب مطاقا مع تكاليف الحوض نفسه لم يثمكن المهندسون من مجارات الابعاد السطحية في مجبحتها

هذا معقول طبعا وهو في نظرى عين الصواب لان جميع السفن أو على الاقل تقدير اكثر من ه ه / منها ندخل حياض العمرة بعد تفريغ شحنتها فيكون المقمور منها قليل بالنسبة لابعادها السطحية وبذا يسع الحوض في هذه الاحوال السفن تقريبا بقدر ما يستح به طوله . وعرضه اما اذا كانت السفينة معطوبة نحيث لا يمن انتظارها للفرية . ما جا وجب أدخالها الحوض مشحونة وهنا يحتم إنجاد العمق المطوب . ما جا وجب أدخالها الحوض مشحونة وهنا يحتم إنجاد العمق المطوب

متى تقررت الابعاء يصبير تصميم الاجزاء فالحيطان تصمم طبعا كحيطانساندة ولاداعى للخوض في ذلك هنا لا تتشار العملية النظرية اما الغرش ففيه نظريتان أو اكثر لاهميته المكرى ادى ان بعض التفسير مرغوب فيه

يقول البعض بتصميم الفرش كعتب مرتكز في طرفيه على الحائطين الجانبين من اسفل طبعا و يقول آخرون ان هذه خرافة لما تستدعيه الحالة من التبذير العظيم و يجب ان يصمم الفرش بصفة عقد اما حقيق أو خيالي بوافق هؤلاء قوم آخرون ولكن يفضلون ان يصمم الفرش كعتب مثبت تدبيت جزى في طرفيه وذلك بدل نظرية العقد قبل التوسع في هذا الموضوع يحسن حصر ما يتعرض له الفرش

مَنْ القوي

٨ ضمقط الماء الموجود بالحوض على السطح العلوى للفرش

خمغط السفينة وهي مرتكزة على القواعد .

٣ ضغط الماء على السطح الاسفل للفرش

على جانبي الفرش أى في اسفل الحائطين الجانبين.
وهذا الضفط افقي

ه رد الفيل الى اعلى الناتج من اثقال الحائطين الجانبين

متى كان الامركذلك بمكن الحسكم مباشرة بعدم صلاحية النظرية الاولى القاضيه بتصميم الفرش كعتب مركز فى طرفيه وبان النظرية ين النائية والنائنة اقرب إلى الصواب ومن امهن النظر فيها تين النظرية في الاجد اختلافا يذكر والنتجة فى نها بة الامر تكاد تكون واحدة فى

وأده العملية

غير إن المسألة نتطاب امعان اكثر من ذلك لتمدد الفوى المؤثرة على الفرش مع اختلافها وتغييرانها تبعا للظروف المختلفة من ذلك السفينة وهي موتكرة على القواعد وقت خلو الحوض من الماء توجد حالة قص بقدر وزنها على الفرش عند حافات القواعد فلوصمم المثرش كعقد مقلوب مثلا لمفاومة القوات السفلي وجب اعادة تصميمه كمقد معتاد لمفاومة قوات القص المذكورة كما ان الحيطان الجانبية يجب ان تكون متينة ثابتة حتى تتمكن من مقاومة هذه التغييرات يحب ان تكون متينة ثابتة حتى تتمكن من مقاومة هذه التغييرات حصلح الافي الفروشات المسلحة

كل هذه الاحوال يسهل الاختيار بينها متى عرف موقع منحنى المضغط للفرش ولذا محسن البدء برسم ذلك المنحنى بعد حصر جميع القوى المؤثرة حتى اذاً ما تم ذلك سهل العمل

مع هذه التجفظات في التصميم لايغيبن عن البال ان اطبقات الارض نحت الفرش تأتير عظيم في تقدير سمكه فكثيراً ما بزداد خلك السمك زيادة كبرى بقصد الوصول الى الارض الاصلية خوفاً مر حوصل هبوط. كما انه لا اهمية لفرش في حالة وجود قاع حسخرى خلو من اليناميع أو الرشح الشديد وهذه هي حالة نادرة الوجود لهذا السيب ولامكان الوفر في الحفر وكيات البناء ولضعوبة لمدا السيب ولامكان الوفر في الحفر وكيات البناء ولضعوبة بمحديد موقع منحتى الضغط عند وصلة الفرش بالحائطين الجانبيتين أرى ان خير وسيلة أن يكون الفرش من خراسانة مسلحة ولايادة

الاحتراس بحسن بل بجب تحديد موقع منحتى الضغط ان لم يكن في ثلاث نقط كما بحصل في بعض العقود فني نقطى انصال الفرش بالحائطين الجانبيتين ولتنفيذ هذه العملية عدة طرق اسملها جمع أضبان النسليح في نقطة واحدة وتصميمها بحيث محمل الحديدجيع القوات المؤثرة على القطاع المار بهذه النقطة وبذلك نحتم مرور المنحنى مثلك النقطة أنضا

ذكرت مرة في محاضرى «عنالسودان واعمال الرى فيه » شيئاً عن مياه الينابيع ونصحت وقند بتصريفها في مواسير بدل سدها لاجتناب ما عساه محصل من الخطر للاساسات وفد وجدت ذلك حاصل في بعض فروشات الحياض اليابسة مما جعلى اعود الى هذه القطة ناسة

توضع مواسير رأسية في الفرش بقدر ما تحتاج اليه الحالة وتجمع هذه في مواسير أفقية التصريف ما تجدمه من المياه في بئر النز-وبذلك يؤمن على الفرش من ضغط الماء الى اعلى كما يمكن تقلبل سمك الفرش كثيرا لكن هذه العملية خالفة لمثلها في الخزانات أو القناطر لان كل منافي الثانية وضع المواسير لمنع حصول الضرر للفرش ليس الا ولكن تتفيد هذه العملية في حياض العمرة يزبد في تتكاليف الذرج بقدر ما يوجد من المياه ولذا يحسن التريث في ذلك قبل الشروع في عمل كهذا ولاهمية هذا الموضوع ولمنع الالتباس ارجر الفات النظر الى ضمووة التفريق بين مسألتي مياه الينابيع ومياه الرشيح فالاولى سهل خمرووة التفريق بين مسألتي مياه الينابيع ومياه الرشيح فالاولى سهل خديد لا يسهل تجديد لا يسهل تجديد

وحصر الينبوع فيها ويصعب التفريق بين الحالتين

أما مياه الرشح فاشد خطرا على الاعمال خصوصا في المناطق الرملية أو المليثة بالرمل وكثيرا ما كانت سببا في حصول اضرار جسمية بجريانها بحت الهروشات وتحرها مما تسبب عنه سقوط اعمال كثيرة في جميع الحاء العالم

واهم شيء في هذه الاحوال العمل على تقليل سرعة سير المياه وذلك بتطويل حط مجراها ما امكن وقد يكون ذلك بيناء حيطان. عميقة بحت الفروشات أو دق خوازيق من أى نوع تعشق في بعضها جيدا بحيث لا تسمح بمرور المياه والا فقدت مزيما

هذه أضمن حل لهذه المشكلة الخطرة العواقب ولا مناص أذا كانت مياه الرشح كثيرة والمنها في الوقت نفسه تعرض الفرش الى اقصى ضغط الماء الى اعلى اما اذا كانت مياه الرشح قليلة فيمكن تصريفها اما جزئياً أو كلياً على طول خط سيرها

اله درست واشتفلت فى بعض حالات مما نحن بصدده في مصر وفى السودان ثم فى انجلترا وكانت أول هذه العمليات فى سنة ١٩١٤ حيث عهدالى علاحظة بناء قنطرة بناحية دروه بتفتيش رى اسيوط حصلت اخيرا على رسم لهذا المصرف وقد وضحت عليه بخطوط منقطة بعض التعديلات التي سأشير اليها فيا بعد

كنت أود ان أورد هنا بعض رسومات أو ارقام فعلية لابعاد. القنطرة ولكن ذلك بعيد على الان فاكتفى بوصف اجمالي لما اربده بقدر ما تصل اليه ذاكري الفنطرة ذى فتحتين سعة الواحدة ثلاثة امتار القصد منها سرعة صرف احدى المناطق النيلية وموقعها قريب من الجبل فى منطقة رملية وفرق التوازن عليها متران تقريبا

عمل التصوم في مكتب التفتيش ووضعت في النهاية الامامية للفرش خو متركما وضع عتب في للفرش حائط أو بئر اعمق من قا الفرش نحو متركما وضع عتب في النهاية الخلقية للفرش بشكل مستدير مبالغ في ذلك شكل الفرش في المسقط الانقى ثم وضع بعد ذلك كتل مكوبة حجم متر لمسافة سبعة المتارأي سيعة كتل متلاصقة

بدأنا فى العمل ولكنى وجدت ان الارض رملية خشنة فرأيت عمل بعض التعديلات التي نفذت بعد اعتمادها وهى

١ وضع ابئر ثانية في نهاية الفرش من الخلف

نقل العتب من موقعه في نهاية الفرش من الخلف إلى داخل.
الفنطرة تحت الدروة الخافية

صنع الكتل في موقعها النهائي ولما كان ذلك محتم المعاد فراغ بين المكتل دأيت ملا ذلك الدراغ بدقشوم لنصف الارتفاع مع صب خراسانه فوق فلك

والتمليلات لهذه التعديلات واضحة فالتعديل الاول يرمى الى صد مياه الرشح بقدر الامكان وعدم اعطاها الفرصة لتسرع في سيرها وبذلك عمله النحر تحت الفرش

اما التعديل الثانى فقيه قولان أولهما الصالحة والثانى ضباء، ظلمرياً. أما نسليا فلضالحه م القصد المهم من العتب وجود مرتبة من الماء فوق الهرش لحمايته من الماء المنصب عليه من الامام وقد نوفر ذلك سواء فى التصميم الاصلى أو فى التعديل واكن كانت نتيجة التعديل تقصر طول العتب بقدر الثلثاي تقريباً وفى ذلك وفر فى المواد كثير

قد يقال ان وجود العتب في محله الاصلى بساعد الفرش على مقاومة ضفطانا الذي تحته بقدر ما تسمح به المرتبة المائيه التي تكون وقتئذ فوق الفرش كله

هذا حقيقى ولكن منحنى انحدار الماء أورى ان كية ضغط الماء الى اعلى بعد الموقع الذى وضع فيه المتب (نحت الدرره الحلقية) لا يخشى منها على الفرش اضف الى ذلك ان وجود العتب حسب التصهيم يضر كثيرا بالفرش اذ لا مفر من شدة الصباب الماء فوق العتب وذلك يسببزيادة حركة النحر ولم يخب ظنى فى ذلك قمع هذا العديل رؤى بعد الفراغ من عملية الصرف ان جميع الكتل مع ضخامتها أشتت من مواقعها فلو كان العتب فى محله الاصلى لزاد فى الخطورة مجالريا تسبب عنه كسر الفرش فى نهايته

اظننى اطلت الـكلام فى هذا الموضوع فيحسن الاختصار على ما قيل وقبل ان انرك مسألة النروشات اذكر شيئًا عن

﴿ القواعد التي ترتكز عليها السفن ﴾

لهذه القواعد اهمية كبرى من أوجه كثيرة اذ عليها تتوقف الله السقينة وقت تصليحها

كانت هذه في بدايتها كتلا خشبية توضع ايا كان لا بقصد حمل

السفينة فقط بل لرفعها عن مستوى الارض حتى يمكن تصليح قاع السفينة ولكن كانت كمية الرفع هذه قليلة جدا محيث يصعب عمل التصليحات اللازمة اذ يضطر العمال اما الى الاستلقاء على ظهورهم أو الركوع لما لا يمكن معه العمل مجالة حسنة وبسرعة ولذلك نجد ارتفاعات القواعد تطورت من لا شيء تقريبا الى أن وصلت من لا شيء تقريبا الى أن وصلت من لا شيء تقريبا الى أن وصلت الحديثة حتى يمكن للعمال الشفل بغاية السهولة وفى ذلك راحمم وسرعة العمل ولكن لا يغيبن عن البال أنه مقابل هذه القوائد لامناص من تعميق الحوض بالفدر الذي ترفع به السفينه عن الفرش وذلك مما يتطلب كثرة المصاريف

ولما كانت السفن فى الماضى ولا بزال الفليل منها يصنع من خشب فع طولها والاجهاد الذى محصل لها يتأثر عمودها الفقرى فينحنى بقدر ما محصل له من الاجهاد ولذلك تحتم ان لا تكون الفواعد على مستوى واحد كما هو الجال مع السفن الحديدية بل بصير توضيبها عيت تطابق حالة العمود الفقرى للسفية خوفا من حصول الضرولها هذه احوال قليلة ولكنها موجودة ولاهمينها رأيت التنويه عنها الها الان فتعمل القواعد من ظهر الا الجزء الاعلى منها فن خشب صلب مفطى مجزء طرى حتى بسمل راحة السفن عليه بدون ادى اجهاد لها . وتتكون كل قاعدة من اجزاء من الظهر مصنوعة بشكل خابور حتى يسمل في أى وقت ازالة الاجزاء العليا حتى مع وجود السفينة فوقها اما الجزء الاسفل فنبت فى القرش واظنكم نتذ كرون السفينة فوقها اما الجزء الاسفل فنبت فى القرش واظنكم نتذ كرون

الصور التي عرضها بواسطة الفانوس السحرى الخاصة بهذهالعمليات في محاضرة ميناء لفريول

هذا وتوزيع الفواعد على الفرش يتم توزيع الانفال على طول السفينة وهي مشحونة ولما كانت الاكات الم قسم في السفينة وموقفها من السفينة دائًا في الثلث الوسط يحتم ان تكون القواعد قريبة من بعضها في تلك المسافة وتبتعد عن يعضها ندريجا تجاه طرفي السفينة هذه هي الوجهة الطربة لتوزيع الفواعد وهي متبعة في بعض الحياض الا ان بعضهم يرى ان المسألة لا نستدعي كل هذه المفارقات ويحسن توزيع الفواعد على ابعاد متساوية المملوك تعلق هذه الابعاد من ٢٠٥٠ متر وكلما بعدت الفواعد عن بعضها كلما سمل العمل تحت السفينة ولكن في ذلك اجهاد للسفينة نفسها وفاذا يحسن كثيرا ان لا نزيد ابعاد القواعد عن ١٩٥٠ متر

تعمل الظهر اكثر من الخشب كثيرا ولسكن لوصممت القواعد على ما يمكن للظهر تحمله لتهشم الجزء الخشي ولذاكان من الضرورى تصميم حمل القاعدة على قدر مقاومة الخشب المستعمل و يستصوب ان لا يزيد حمل قاعدة عن ٧٠٠ أو ٥٠٠ طلوناته مع ملاحظة زيادة فلك نحو ٥٠٠ مر في الاحوال القصوى اذ لريما تخلع عفوا احدى القواعد الحجاورة

هذا فيما يختص بالقواعد الموشوعة بمحور الحياض ولكن لضمان أيجاد التوازن للسفينة توضع بعد بعض قواعد جانبية بموازات المحور كما هوظاهر من الصور الفوتوغرافية وهذه فى الحقيقة ليست ضرورية الا للمقن الكبرى أما فيها عدا ذلك فيحصل التوازن بتصليب السفينة بكرات خشبية مربعة في الجوانب توضع كل ه متر تقريباً ولكن ذلك يتبع في الواقع تصميم السفينة ومواقع كرانها وتختلف احجام واطوال هذه الحكرات الخشبية أو الضقارات باختلاف احجام السفن ولكن يندر أن يزيد الطول عن١٨ متركا أن مقاسات الكرات المتوسطة تكون غالباً من ١٥ الى ١٧ سنتي في اطرافها ومن ٢٠ الى

﴿ الحياض العوامة ﴾

سبق ان وصفت بالاجمال هذه الحياض فى نظريتها وكيفية تشفيلها اما انواعها فكثير منها ما هو بشكل ل ومنها ما هو بشكل زاوية قائمة ولكن هذا الاخير قليل الاستعمال لضرورة تثبيته فى موقع مخوص وعدم صلاحيته الا للسفن الصفية جداً والا كارن طلب امجاد التوازن سببا قوياً فى اضاعة الفائدة المرجوه منه

كانت الحياض العوامة قايلة الاستعمال من زمن غير بعيد كما الستعمل منها كان صغيرا لا يفي بالفرض المطلوب والكن نفيرا لحال بعد ان عرفت مزايا هذه الحياض فنجد الان منهاما يمكن رفع اكبر سفينة في العالم وحولها ٥٦ الف طن وذلك لان الحياض لم تكن تصنع بالدقة التي تعمل بها الان فكانت كثيرة الاخطار اما وقد شحكم المهندسون فيها تماما وخصوصا من حيث دقة التواذن فقد زالت العقبابات واصبحت هذه الحياض الهابسة زالت العقبابات واصبحت هذه الحياض الهابسة




فى كثير من الاحوال

ارانى مضطرا الى التباعد عن التدخل فى تصميم هذه الحياض لانها ليست من اختصاصى بل داخلة فى معمار السفن ولكن النظرية الاولى فيها ضان التوازن وقت وجود السفينة داخل الحوض محيث لا يرتفع مركز الثقل عما هو مقرر له والا ساءت الماقبة

لهذا السبب كان من الضرورى انساع الحوض فى عرضه مع قلة الارتفاع ويقول بمضمم مجمل النسبة بين العرض والارتفاع بين (٨)و(١٠) لواحد ولكن اجد ان كثيرا من الحياض الحديثة نقل فيها النسبة عن ذلك

ولما كان من الضروري ايجادكمية من الماء Wafer Balast في




الفناطيس لضان التوازن رؤى افضلية بل وجوب تقسيم عرض الحوض الى احد الحوض الى احد جانبيه لا تتدفق المياه كلها الى ذلك الجانب فنزيد فى خطورة الحالة هذا ايها السادة هو السبب فى تقسيم القاعدة العوامة أو الفناطيس الى عدة افسام منفصلة تماما عن بعضها ولا اتصال يبنها الا بواسطة ابواب محكة تحكم فيها الشخص المسؤول عن ادارة الحوض فى غرفته حيث تدله الموازين الدقيقة الحساسة الموجودة حوله بكل ما هو حاصل للحوض سواء فى حركانه أو فى كمية المياه الموجودة بكل فنطاس

﴿ المقارنة بين الحياض اليابسة والعوامة ﴾

يتساءل كل مهندس عن أى النوعين أفضل وارانى مضطرا الى التصريح آنه مع معرفة مزايا ومساوىء كل نوع يصعب جدا التفصيل بحالة عمومية واقسم الاسباب التي تدعو الى الافضلية الى ثلاثةاقسام النمن الاساسي:التكاليف السنوية للادارة والعمرة: اسباب فنية وعمومية فانتُن الاساسي ستوقف على الاسباب المحلية اذ يمكن أبها معرفة انمان المواد وبحب ان لا تنسى حالة طبقات المنطقة التي يُراد البناء فيها اذ لها تأثير عظيم طبعا على التعميم في حالة الحياض اليابسة كما انه يجب تقدير قيمة استحضار الحوض اذا كان عواما من الحل المصنوع فيه اذاكان ذلك في الخارج. لذلك كانت مسألة الثمن الاساسي مسألة محلية لا يمكن الفصل فيها مجالة عمومية لكن لا يغيبن عن البال آن الحياض اليابسة تبني لتسع احجاما مخصوصة للسفن اما الحياض العوامة فتبنى لتحمل اثفالا لذلك كان من الضروري الاستناج ان كل زيادة في عمق الجوض اليابس لاتتناسب مطلقا في تكاليفها مع المجموع بلتزداد بنسبة عظيمة ولكن يجب العلم بان الحوض اليابس إبدى نسبياً


اما من جهة التكاليف السنوية فالحياض اليابسة اكبركانة من حيث الادارة ولكن تكاليفها تقرب من لا شيء من جهة الترميات والداعى في الحالة الاولى ان الطلميات لا بد ان تنزح جميع المياه من الحوض رالتى تكثر كلما صغر حجم السفينة طبعا كما اثه في اغلب



الاحيان تدار ظلمبة صفيرة باستمرار لمقارمة مياه الرشح. اما في الحوض العوام فالحالة عكسية اذ تقل التكاليف كلما صغرت السفينة فتكون اذا نسبة مع وزن السفينة ومتى صار رفع السفينة الى الموقع المطلوب تقف الطلمبات نهائيا . هذا حسن ولكن لايذيين عن البال ان كل حوض عوام يلزمه طلمبة خاصة وفي الغالب انذين خوفا من حصول عطب في حين انه يمكن امجاد عطة طلمبات واحدة للاشفال على حوضين أو ثلاثه أو اربعة من الحياض اليابسه اذا ما تواجدت في منطقة واحدة وهذا مما يقل عدد الايدى المطلوبة وكذلك تكاليف الادارة هذا فيا يختص بالادارة اما الترميات فالحاجة اليها شديدة في الحياض العوامة لعدم تمكن الجديد أو الخشب من مفاومة مفعول الحياض العوامة لعدم تمكن الجديد أو الخشب من مفاومة مفعول


الصدأ وآفات البحار بذون المنانة المتكررة

اذا ما انتقانا الان الى السبب الثالث اتما لنقول كلمة وجبزة تختم بها موضوع اليوم



يشهل العمل بالحياض العوامة اذ يمكن انتقالها لاى موقع فى الميناء أو الى ميناء أخرى حسب الطوارىء ولكن ذلك لا محصل الا اذا كانت الاعماق الموجودة بكل بقاع الميناء تسمح بهذا العمل وكذلك اذا ما كانت كل جهات الميناء محية من الرياح والعواصف أذ امجاد الاوازن للحوض العوام من أهم مستلزمات العمل

يمكن ايضا ابجاد قيسونات اضافية لكل حوض عوام وبذلك يمكن ثشغيل الحوض الواحد لرفع ثلاثة أو أربع سفن فى اليوم الواحد لاجراء التصليح اللازم لها فى وقت واحد وفى ذلك مر_ الوڤور وسرعة العمل ما فيه



اما القيدونات فهيكل عظمى للحياض العوامة اذ لا يوجد بها. طلمبات ولا خلافه وهى اقل حجما من الحوض العوام الذى تستعمل له

يؤنى بالفيسون ويصير ادخاله فى الحوض وبعد تثبته فى جوانب الحوض باربطة مخصوصة يصير فتح ابواب الابراد لفناطيس كل من الحوض والفيسون فيفطسا سويا الى المنسوب المطلوب وعندها يصير ادخال السفينة بعد قفل ابواب الابراد للحوض وبعمل لها ما يعمل فى حالة ما اذا كانت فى الحوض أى تركز وتصلب ثم تشتغل

طلمبات الحوض لنزح المياه تدرمجيا من فناطيس الحوض اما المياه الموجودة بفناطيس القيسون فتصفى من نفسها هى ارتفع الحوض بالقيسون فوق سطح الماء

متى تم ذلك تقفل ابواب فاطيس القيسون ويسحب بالسفينة فوقه الى خارج الحوض حيث يصير عمل العمرة اللازمة للسفينة بدون تعطيل الحوض عن تكرار هذه العملية مع قيسون آخر ولكن ارجو الفات النظر الى ان مثل هذه العمليات ليست بالسهلة وبصب جداً القيام بها في حالة اضطراب الجو

نضيف الى الاعتبارات السابقة اعتبارين آخر بن أولهما ارف الحوض العوام يمكن صعد ليكون مستعدا للعمل في مدة لا تجاوز التسعة اشهر ولكن الحوض اليابس لا يمكن بناه في اقل من سنتين مهما كانت الاستعدادات لذلك اما الاعتبار النائي فيخاص بحالة الميناء فلو كانت اراضها محصورة المساحة أو مرتفعة الانمان التحتم الإنجاء الى الحياض العوامة . (مجود على)

